



NÁVOD K OBSLUZE

Garlist GDV-S02

1200 W domácí vodárna s tlakovou nádobou 24 l



1200 W

PŘÍKON

24 l

TLAKOVÁ NÁDOBA

230 V / 50 Hz

NAPÁJENÍ

IPX4

STUPEŇ KRYTÍ

Před prvním použitím si tento návod pečlivě přečtěte.

Parametry a použití

Technické údaje, určení výrobku a hlavní části

1 Technické specifikace

PARAMETR	HODNOTA
Model	GDV-S02
Typ zařízení	Domácí vodárna s tlakovou nádobou
Objem tlakové nádoby	24 l
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Příkon	1200 W
Připojení	1"
Stupeň krytí	IPX4
Napájecí kabel	1,2 m, euro zástrčka
Vinutí motoru	Hliníkový drát
Výrobce	Garlist
EAN	6957181209903

2 Určení použití

Domácí vodárna je určena výhradně pro čerpání čisté užitkové vody a je vhodná zejména pro:

- zásobování domácností
- zavlažování zahrady
- chaty a chalupy
- zahradní a užitkové rozvody vody

NENÍ URČENO

Zařízení není určeno pro průmyslové použití ani agresivní kapaliny.

3 Popis zařízení

Domácí vodárna se skládá z:

ČERPADLO ELEKTRICKÁ JEDNOTKA	24 l TLAKOVÁ NÁDOBA	AUTOMATIKA TLAKOVÝ SPÍNAČ
--	-------------------------------	-------------------------------------

- vypínače zapnutí / vypnutí
- sacího a výtlačného hrdla
- napájecího kabelu

Bezpečnost a tlaková nádoba

Bezpečný provoz a princip automatické vodárny

4 Bezpečnostní upozornění

- Zařízení smí obsluhovat pouze dospělé osoby.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Neprovozujte čerpadlo nasucho.
- Maximální teplota čerpané kapaliny je 35 °C.
- Maximální okolní teplota je 40 °C.
- Nečerpejte hořlavé, výbušné ani chemicky agresivní kapaliny.
- Chraňte zařízení před deštěm, mrazem a vlhkem.
- Vodárna musí být umístěna na pevném a stabilním podkladu.

RCD ≤ 30 MA

Při použití v blízkosti bazénu, jezírka nebo vodní plochy musí být zařízení zapojeno přes proudový chránič.

5 Tlaková nádoba - detailní vysvětlení

Tlaková nádoba je klíčovou součástí domácí vodárny. Slouží k akumulaci vody pod tlakem a ke stabilizaci celého systému.

Jak tlaková nádoba funguje:

- Uvnitř nádoby se nachází vzduchový polštář.
- Čerpadlo při provozu natlačí vodu do tlakové nádoby.
- Jakmile je dosažen nastavený tlak, čerpadlo se automaticky vypne.
- Při otevření kohoutku se voda uvolňuje nejprve z tlakové nádoby.
- Čerpadlo se znovu sepne až při poklesu tlaku.

OMEZUJE
časté zapínání čerpadla

STABILIZUJE
plynulý tlak vody

PRODLUŽUJE
životnost motoru

SNIŽUJE
hlučnost a opotřebení

DŮLEŽITÉ

Nádoba je nastavena z výroby. Nezasahujte do tlakového spínače. Neodborný zásah může vést ke ztrátě záruky.

Časté spínání obvykle značí netěsnost systému, zavzdušnění sací vedení nebo nedostatečné zavodnění.

Instalace, provoz a péče

Elektrické připojení, zavodnění, používání a údržba

6 Elektrické připojení

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zařízení musí být zapojeno do uzemněné zásuvky.

- Před instalací musí být zařízení odpojeno od elektrické sítě.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu.
- Při prodloužení kabelu musí být použit kabel se stejným průřezem.
- Poškozený kabel smí vyměnit pouze autorizovaný servis.

7 Instalace a zavodnění

PŘED SPUŠTĚNÍM

Vodárna není samonasávací.

01 Připojte sací hadici se zpětnou klapkou a filtrem.

02 Naplňte sací hadici vodou.

03 Odšroubujte plnicí šroub na čerpadle.

04 Naplňte těleso čerpadla vodou.

05 Šroub znovu pevně uzavřete.

06 Zapněte zařízení vypínačem.

PO ZAVODNĚNÍ

Po prvním zavodnění zůstává voda v systému.

8 Provoz zařízení

- Čerpadlo se spouští automaticky při poklesu tlaku.
- Po dosažení tlaku se samo vypne.
- Vyhněte se dlouhodobému nepřetržitému provozu.

Údržba, likvidace a záruka

Pravidelná péče, zimní uskladnění a správná likvidace

9 Údržba zařízení



- Pravidelně kontrolujte sací filtr.
- Čistěte pouze vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani abrazivní prostředky.
- Před zimou zařízení vypusťte a uskladněte.

1

KONTROLA FILTRU

2

VYPUSTIT VODU

3

USKLADNIT

10 Ekologická likvidace

ZPĚTNÝ ODBĚR

Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení v souladu s předpisy EU.

11 Záruka

Záruka se řídí obchodními podmínkami prodejce.

UPOZORNĚNÍ

Poškození způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením návodu není kryto zárukou.